

# Asterisk: Каналы



Каналы FXS, FXO

## sip.conf

<b>SIP запись</b>	type	peer	Для совершения исходящих вызовов (например, SIP провайдер). А также для входящих вызовов, если Вам необходимо сопоставить эту запись не с именем пользователя из поля FROM, а с IP адресом, указанным для этой записи. Для записи этого типа, для входящих вызовов, никогда не будет проверяться соответствие имени пользователя и пароля, а только соответствие с IP адресом и номером порта источника вызова. SIP клиент, типа peer, при совершении исходящих вызовов использует авторизацию, если она будет затребована вызываемой стороной.
		user	Телефон, который может только совершать вызовы. Пользователи, для которых назначены, доступные им, сервисы в определенных для них контекстах.
		friend	user и peer Этот тип наиболее подходит для телефонов и других устройств. Для SIP пользователей этого типа Asterisk создаст два объекта, один типа peer и один типа user, с одинаковыми именами.

## Перевод вызова

Комбинация кнопок задается в features.conf

<b>Blind transfer (blindxfer)</b>	Слепой метод перевода вызова Такой метод не контролируется сервером, т.к. действия происходят внутри шлюза.
<b>Attended transfer (atxfer)</b>	Контролируемый перевод вызова При таком методе можно переопределить контекст вызова TRANSFER_CONTEXT в extensions.conf

<http://sysadminmosaic.ru/asterisk/channels>

2016-09-30 17:33

