

Преобразователь USB ⇔ RS-232/RS-422/RS-485 (EVC8013B)



RS-232 (DB9)

Контакт	Назначение
2	Приём (RXD)
3	Передача (TXD)
5	Земля (GND)

Контакт	Интерфейс	
	RS-422	RS-485
T-/B	Передача (-)	Инвертированный (-)
T+/A	Передача (+)	Не инвертированный (+)
R-	Приём (-)	
R+	Приём (+)	

Чип: [FTDI](#)

<http://www.gkwiki.cn/doku.php?id=evc8013b>

Ссылки

[Товар в магазине Aliexpress \(вариант 1\)](#)

[Товар в магазине Aliexpress \(вариант 2\)](#)

http://sysadminmosaic.ru/usb_evc8013b/usb_evc8013b?rev=1578901243

2020-01-13 10:40

