

MikroTik: PTP Bridge



Настройка радиомоста точка-точка. Режим можно задать через [Quickset](#):

- Сервер: [PTP Bridge AP](#)
- Клиент: [PTP Bridge CPE](#)

Wireless protocol: nv2

PTP Bridge AP

Сервер

PTP Bridge CPE

Клиент

Ссылки

[PTP Links - A Step By Step Guide - MikroTik Wiki](#)

[Простая настройка Mikrotik через Quick Set Сайт Кузеванова Александра](#)

[Mikrotik радиомост точка-точка - Мануалы - Админы Тенториум](#)

[Настройка SXT Lite2/Lite5 точка-точка - Интернет-магазин беспроводного оборудования в Краснодаре Радио-Спектр](#)

[Простая настройка Wi-Fi моста MikroTik | Интернет-магазин Wi-Fi оборудования ТехноТрейд](#)

https://sysadminmosaic.ru/mikrotik/ptp_bridge/ptp_bridge

2020-12-12 00:35

