

# GoTek — FlashFloppy

Прошивка [GoTek](#) для старых компьютеров.



## Настройка

Основной файл настроек: FF.CFG — он должен находиться в корне файловой системы.



Нельзя помещать файл FF.CFG в папку FF или в любую другую папку, т.к. это может привести к серьёзным ошибкам в работе!

---

[Wiki: FF.CFG Configuration File](#)

## Порядок образов дисков

Чтобы задать нужный порядок образов дисков нужно использовать префикс:

```
indexed-prefix = "N"
nav-mode = indexed
```

Для массового изменения имён можно использовать [pyRenamer](#) или [ReNamer](#)

## MSX

[Адаптер эмулятора GoTek для бокового слота Yamaha MSX](#)

[ff.cfg](#)

```
## FlashFloppy Configuration File for MSX

## DRIVE EMULATION
interface = jc
host = msx
pin02 = auto
pin34 = auto
write-protect = no
side-select-glitch-filter = 0
track-change = instant
index-suppression = yes
head-settle-ms = 12
motor-delay = ignore

## STARTUP / INITIALISATION
ejected-on-startup = no
image-on-startup = last
display-probe-ms = 3000
```

```

## IMAGE NAVIGATION
autoselect-file-secs = 2
autoselect-folder-secs = 2
folder-sort = always
sort-priority = folders
nav-mode = indexed
nav-loop = yes
twobutton-action = zero
rotary = full
indexed-prefix = "N"

## DISPLAY
display-type = auto
oled-font = 6x13
oled-contrast = 143
display-off-secs = 60
display-on-activity = yes
display-scroll-rate = 200
display-scroll-pause = 2000
nav-scroll-rate = 80
nav-scroll-pause = 300

## MISCELLANEOUS
step-volume = 10
da-report-version = ""
extend-image = yes

```

## Обновление прошивки



1. Удалите все старые файлы \*.upd из корня USB-носителя.
2. Скопируйте файл с расширением .upd из корня архива нужной версии в корень USB-носителя.
3. Выключите устройство
4. Вставьте USB-носитель в устройство и нажмите и удерживайте обе кнопки.
5. Включите устройство
6. Когда запустится загрузчик, на дисплее будет сообщение «UPD» или «FF Update Flash».
7. Отпустите обе кнопки.
8. Будет теперь последняя прошивка будет записана, и устройство перезагрузится с этой версией.


Описания ошибок:

E01	Файл обновления не найден
E02	Найдено более одного файла обновления
E03	Неверный файл обновления (неверная подпись или размер)
E04	Неверный файл обновления (ошибка в контрольной сумме)
E05	Ошибка программирования микросхемы памяти
Fxx	Ошибка FAT (возможно, плохой USB-носитель или ошибка в файловой системе)

 [Wiki: Firmware-Update](#)

## Файлы

-  [v3.23](#)
  - [flashfloppy-v3.23.zip](#)
  - [flashfloppy\\_source-3.23.zip](#)
-  [v2.14](#)
  - [flashfloppy-2.14.zip](#)

-  [2.13](#)
  - [flashfloppy\\_source-2.14.zip](#)
  - [flashfloppy-2.13.zip](#)
  - [flashfloppy\\_source-2.13.zip](#)

## Ссылки

 [FlashFloppy Wiki](#)

<http://sysadminmosaic.ru/gotekemulator/flashfloppy?rev=1653162919>

2022-05-21 22:55

