

TL-WDR3600

N600 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор TL-WDR3600

N600 Wireless Dual Band Gigabit Router

<https://www.tp-link.com/ru/home-networking/wifi-router/tl-wdr3600/>

Настройки по умолчанию:

- Адрес: 192.168.0.1
- Пользователь: admin
- Пароль: admin

OpenWrt

Установка [OpenWrt](#).

[OpenWrt Project: Techdata: TP-Link TL-WDR3600 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5](#)

Установка выполнялась на устройстве с следующими характеристиками:

- Firmware Version: 3.13.31 Build 130320 Rel.55761n
- Hardware Version: WDR3600 v1 00000000 (м1.4)

Порядок действий:

1. Скачиваем [файл](#) с OpenWrt для этой модели, [Оригинал](#).
2. На странице обновления прошивки устройства, которая доступна по меню: System Tools\Firmware Upgrade выбираем скачанный файл (возможно придётся переименовать файл в openwrt-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory.bin)
3. Обновляем прошивку.

[Обновление](#), [Оригинал](#)

Ссылки

<https://sysadminmosaic.ru/tp-link/tl-wdr3600/tl-wdr3600>

2019-07-25 10:05

