

LibreCAD



LibreCad — кроссплатформенная, открытая и свободная САПР для 2-мерного черчения и проектирования, создана на основе QCad. LibreCAD позволяет решать задачи двухмерного проектирования, такие как подготовка инженерных и строительных чертежей, схем и планов. Работает под управлением операционных систем Linux, Windows и Mac OS X. Распространяется под лицензией GNU General Public License версии 2. Исходный код написан на языке программирования C++ с использованием библиотек Qt.

<http://librecad.org>

Установка

```
apt-get install librecad
```

Блок

Подтверждение выбора кнопка Enter

Взорвать блок


Синонимы: разгруппировать, разблокировать

Изменение\Explode или Блок\Explode

Редактирование текстового блока

Изменение\Свойства

Слои

 Имя слоя должно быть написано латиницей

Стены	1_Walls
Окна	1_Windows
Двери	1_Doors
Лестницы	1_Stairs
Размеры	1_Dimensions
Номера и/или названия помещений	1_Room_Text ¹⁾
Система контроля доступа (СКД) Примечания	2_Access_Control_System
	2_Access_Control_System_Text
Локальная сеть (ЛВС) Примечания Трассы	2_Local_Network
	2_Local_Network_Text ²⁾
	2_Local_Network_Routes

ОПС (сигнализация)	2_Security_Fire_Alarm
Кондиционеры	Air_Conditioners
Электрическая сеть 220	Electrical_Network
Электрическая сеть слаботочная	Electrical_Network_LP
Мебель	Furniture
Короба, лотки	Boxes_Trays

Ссылки

[Логотип](#)

<https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreCAD>

[LibreCAD Portable](#)

[Осваиваем LibreCAD - Аннотация цикла статей](#)

¹⁾

Высота текста:550

²⁾

Высота текста:250

<http://sysadminmosaic.ru/librecad/librecad?rev=1620228557>

2021-05-05 18:29

