MikroTik: PTP Bridge

Fix Me!

Настройка радиомоста точка-точка. Режим можно задать через Quickset:

- Сервер: PTP Bridge AP
- Клиент: PTP Bridge CPE

Wireless protocol: nv2

PTP Bridge AP

Сервер

PTP Bridge CPE

Клиент

Ссылки

PTP Links - A Step By Step Guide - MikroTik Wiki

Простая настройка Mikrotik через Quick Set Сайт Кузеванова Александра

Mikrotik радиомост точка-точка - Мануалы - Админы Тенториум

Настройка SXT Lite2/Lite5 точка-точка - Интернет-магазин беспроводного оборудования в Краснодаре Радио-Спектр

Простая настройка Wi-Fi моста MikroTik | Интернет-магазин Wi-Fi оборудования ТехноТрейд

http://sysadminmosaic.ru/mikrotik/ptp_bridge/ptp_bridge

2020-12-12 00:35