


# MSX — Принтер

Принтер [Star Gemini-10XR](#)

## Интерфейс

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Восьмибитный параллельный<br>Квитирование с BUSY и STROBE             |
| Уровни сигналов | TTL                                                                   |
| Разъём          | Amphenol 14 контактов (в корпусе — гнездо)<br>CENS-14M, Centronics 14 |



| №  | Назначение |
|----|------------|
| 1  | PSTB       |
| 2  | PDB0       |
| 3  | PDB1       |
| 4  | PDB2       |
| 5  | PDB3       |
| 6  | PDB4       |
| 7  | PDB5       |
| 8  | PDB6       |
| 9  | PDB7       |
| 10 | NC         |
| 11 | BUSY       |
| 12 | NC         |
| 13 | NC         |
| 14 | GND        |

### MSX Datapack

Вилка на кабель:

-  вариант 1
-  вариант 2
-  вариант 3

Гнездо на плату:

-  вариант 1
-  вариант 2

## Ссылки

 [Printer port](#)

[MSX Datapack wiki — Capter 4 Printer Interface](#)

 [Архитектура и устройства микрокомпьютеров стандарта MSX-2 — 12. Интерфейс с принтером](#)

[Philips NMS1431 Instruction Manual](#)

<http://sysadminmosaic.ru/msx/printer/printer>

2024-01-26 12:12

