ИБП ACP Back 900 (250, 400, 450, 600, 900, 1250)

Документация

APCUPSd

Настройка APCUPSd

Настройки в `apcupsd.conf`:

```
UPSNAME UPS_01
UPSCABLE simple
UPSTYPE dumb
DEVICE /dev/ttyUSB0
```

ИБП APC Back 900 VA

Fix Me! Нужно разобраться с сигнальным кабелем - он должен нормально работать с APCUPSd с адаптером KeySpan.

Схема подключения аккумуляторов

- 6В 12Ач +	- 6В 12Ач +	(+)
+ 6В 12Ач -	+ 6В 12Ач -	(-)

http://sysadminmosaic.ru/ups/apc_back_250_1250

2018-05-19 11:39