

# SSD M.2 (NGFF)



! Любой SSD с универсальным ключом B+M можно установить в слот M.2 M Key. В свою очередь SSD с ключом M установить в слот B невозможно физически, даже если логический интерфейс устройств совпадает.

## Ссылки

[Что нужно знать про M.2 \(NGFF\)](#)

<https://sysadminmosaic.ru/mikrotik/ssd-m.2/ssd-m.2>

2019-05-10 23:52

